

## Eclipse LED 32/PR

### Clavier LED

#### Description

LED 32 est un clavier avec indication LED des zones, il affiche les problèmes du système, les messages d'alarme et le type d'armement. Il est une partie de série ECLIPSE.

Le clavier fournit 1 zone d'entrée et 1 sortie PGM. LED 32 est adapté pour la programmation et la gestion des centrales de 8 zones indépendantes et jusqu'à 99 zones.

#### Spécifications techniques

Alimentation.....	9-18V (nom. 14V) .....
Consommation.....	Min. 60mA / Max. 140mA.....
Indication de secteur.....	8.....
Indication de zone.....	32.....
Touches de panique.....	Oui.....
Lecteur Proxi :	
Eclipse LED 32.....	Oui (option) .....
Eclipse LED 32/PR.....	Oui.....
Guide vocal.....	Oui (option) .....
Boutons.....	Caoutchouc.....
Température de fonctionnement.....	-20 +50 ° C.....
Trafiquer.....	Oui.....
Dimensions.....	108x134x23mm.....



#### Spécifications fonctionnelles

- boutons de raccourci vers d'autres menus – mémoire, affichage des perturbations et zones contournées
- boutons rapides pour tous les modes d'armement
- 3 combinaisons de boutons rapides pour envoyer des messages d'alarme PANIC, MEDICAL et FIRE à un poste de surveillance central
- Les paramètres du système peuvent être entièrement programmés
- Supporte deux types de programmation : les adresses à quatre chiffres et les opérations à trois chiffres
- Intensité réglable du rétro-éclairage pour l'affichage et les boutons
- Volume de l'avertisseur réglable
- Interrupteur bidirectionnel TAMPER.

#### Emballage

- Boîtier principal - 50 unités LED 32, dimensions 496 x 305 x 206 mm

#### Produis compatibles

- Eclipse 8 - Centrale d'alarme
- Eclipse 32 - Centrale d'alarme

#### Coordonnées