

Eclipse Zone 8

Extension de zone

EN 50131
GRADE 2 Class II

Description

Eclipse ZONE 8 est une extension permettant d'ajouter 8 entrées supplémentaires à la centrale ECLIPSE 32. Les zones ajoutées sont entièrement programmables depuis la centrale. L'alimentation provient de la centrale.

Le module d'extension peut être monté dans la centrale (sous la carte principale) ou peut être installé dans une petite boîte en plastique universelle.

Spécifications Techniques

Alimentation à partir de la centrale	9-18V (nom. 14V)
Consommation	Max. 100mA@12VDC
Sortie de zones	8
Sortie PGM.....	1
Type indication	LED
Température de fonctionnement	-20 up to +50°C



Spécifications Fonctionnel

- Connexion directement au bus du système;
- 8 entrées de zone supplémentaires avec des paramètres librement programmables ;
- Borne supplémentaire +/- AUX pour l'alimentation des détecteurs avec une consommation jusqu'à 0,75A ;
- Sortie + PGM supplémentaire pour l'alimentation des appareils auxiliaires avec une consommation jusqu'à 0,75A ;
- Sortie PGM supplémentaire, 100 mA, type OC (collecteur ouvert)

Information Emballage

- **Master box** - 45 unités Zone 8, dimensions 496 x 305 x 206 mm

Produit Compatible

- **Eclipse 32** - Centrale d'alarme

Contact Information