

# Eclipse LCD 32 Sensitive

## Clavier LCD

### Description

LCD 32S est un clavier LCD avec touches sensibles, il affiche les informations détaillées sur les zones, les problèmes du système, les messages d'alarme et le type d'armement. Il fait partie des systèmes d'alarme de la série ECLIPSE. Le clavier fournit 1 zone d'entrée et 1 sortie PGM. LCD 32S convient pour la programmation et la gestion des centrales de 8 zones indépendantes et jusqu'à 99 zones.

### Spécifications Technique

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Alimentation à partir de la centrale ..... | 9-18V (nom. 14V)      |
| Consommation .....                         | Min. 50mA / Max.100mA |
| Indication de partition .....              | 8                     |
| Indication de zone .....                   | 99                    |
| Boutons panique .....                      | Oui                   |
| Lecteur proximité .....                    | Oui                   |
|  |                       |
| Guide de voie.....                         | Oui (option)          |
| Touches.....                               | Sensible              |
| Température de fonctionnement.....         | -20 ÷ +50 °C          |
| Tamper.....                                | Oui                   |
| Dimensions .....                           | 110x144x22mm          |



### Spécifications Fonctionnel

- Touches de raccourci vers des menus supplémentaires - Mémoire, affichage des problèmes et zones contournées
- Touches rapides pour tous les modes d'armement
- 3 combinaisons de touches rapides pour envoyer des messages d'alarme PANIC, MEDICAL et FIRE à une station de surveillance centrale
- Affichage de texte pour 2x16 symboles organisés en deux rangées
- Horloge en temps réel
- Les paramètres du système peuvent être entièrement programmés
- Prend en charge 3 types de programmation : adresses à 4 chiffres, opérations à 3 chiffres et menus de texte
- Mode confidentiel
- Intensité réglable du rétro-éclairage pour l'affichage et les boutons
- Volume du buzzer réglable
- Texte réglable vers le haut
- Activation / Désactivation du rétro-éclairage des touches
- Interrupteur bidirectionnel TAMPER.

### Information Emballage

- Master box - 50 unités LCD 32S, dimensions 496 x 305 x 206 mm

### Produit Compatible

- Eclipse 8 - Centrale alarme
- Eclipse 32 - Centrale alarme

### Coordonnées